
**MARINA DI PUNTA ALA S.p.A.
LOC. PORTO DI PUNTA ALA
58040 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)**

**ISTRUZIONI PER L'USO DELLA COLONNINA
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
da consegnare all'utente**

N.B. Questo porto fornisce energia elettrica che potete usare sulla vostra imbarcazione: tale fornitura dispone di conduttore di protezione facente parte dell'impianto di terra. Se non avete un trasformatore di isolamento a bordo per isolare il sistema elettrico della vostra imbarcazione dal sistema di alimentazione a riva, la corrosione potrebbe danneggiare la vostra imbarcazione o le imbarcazioni vicine.

All'arrivo:

1. La tensione di alimentazione di questo porto è di 230/400 V, 50 Hz ed è fornita tramite prese a spina unificate. Le spine devono essere inserite nelle prese e quindi ruotate di un quarto di giro in senso orario.
2. Non è permesso il collegamento della vostra imbarcazione a prese diverse da quelle previste; l'impianto elettrico della vostra imbarcazione deve essere conforme alle norme. Il cavo flessibile di collegamento non deve immergersi nell'acqua.
3. Ad ogni presa a spina della colonnina deve essere collegato un solo cavo flessibile dall'imbarcazione.
4. Il cavo flessibile non deve avere giunzioni.
5. L'ingresso di umidità e di sale nella spina del connettore dell'imbarcazione può essere pericoloso. Prima di inserire la presa di connessione occorre esaminare accuratamente la spina ed eventualmente pulirla.
6. Evitare riparazioni o modifiche da parte del personale non qualificato. In caso di difficoltà consultare la direzione del porto.

Alla partenza:

1. Assicurarsi che il cavo flessibile sia scollegato dalla presa. Per sganciare la spina dalla presa prima premere il pulsante rosso posto al lato e poi estrarre la spina.
2. Il cavo flessibile di collegamento deve essere prima scollegato dalla presa del porto e poi dalla spina di connettore dell'imbarcazione. Il coperchio destinato a proteggere le prese dall'ingresso di agenti esterni deve essere ricollocato sulle prese stesse.